





NOTA: TODAS LAS CANALIZACIONES DEBEN DEJARSE CON ALAMBRE GUIA



IMM

# Señales Luminosas

TEMA: Canalizaciones bajo acera

PROFESIONAL: ING. BORIS GOLOUBINTSEFF

AYUDANTE: GONZALO VAZQUEZ

ESCALA

1/15

PLANO

2311B

FECHA

19/06/01